

Type nacelle négative diesel

-8m

NE-8-P-D





Loc'Nacelle

Plus haut dans l'exigence

www.locnacelle.com



R 386
Caces® 3B



Le matériel proposé sera conforme au(x) critère(s) renseigné(s) sur locnacelle.com

0811.022.033
coût d'un appel local

Données indicatives non contractuelles

Loc'Nacelle

Plus haut dans l'exigence

www.locnacelle.com



Type nacelle négative
diesel
-8m



Dimensions

Nacelle négative diesel -8m

NE-8-P-D



Données indicatives non contractuelles

Le matériel proposé sera conforme au(x) critère(s) renseigné(s) sur locnacelle.com

0811.022.033
coût d'un appel local

Bénéficiez des conseils de Loc'Nacelle

Type nacelle négative diesel -8m

- Dessinez le bras de la nacelle à partir du châssis ci-contre dans la configuration du travail à réaliser avec la nacelle. N'oubliez pas de positionner le bras en situation de travail finale.
- Dessinez les obstacles à franchir et l'environnement de travail.
- Listez ci-dessous les autres risques liés au sol, sous sol, à l'environnement, ou autres qui pourraient exposer le matériel et (ou) le personnel.
- Indiquez vos besoins de formation.

